

Notice de Securite – Batteur Electrique - Fouet Electrique / Safety Instructions – Electric Hand Mixer - Electric Whisk

Francais (FR)

Utilisation :

- Utilisez uniquement pour mélanger ou fouetter des aliments compatibles
- Ne jamais dépasser la capacité maximale du bol indiqué
- Assurez-vous que l'appareil est correctement monté avant de l'allumer

Securite :

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement
- Ne touchez pas les parties en mouvement pendant l'utilisation
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation et avant de le nettoyer

Stockage :

- Rangez l'appareil dans un endroit sec, propre et hors de portée des enfants
- Ne laissez pas l'appareil exposé à des températures extrêmes ou à l'humidité

Avertissement :

- N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou les composants sont endommagés
- Faites vérifier l'appareil par un technicien qualifié en cas de dysfonctionnement

English (EN)

Usage:

- Use only to mix or whisk compatible foods
- Never exceed the indicated bowl's maximum capacity
- Ensure the appliance is properly assembled before turning it on

Safety:

- Do not leave the appliance unattended while in operation
- Do not touch moving parts during use
- Unplug the appliance after each use and before cleaning

Storage:

- Store the appliance in a dry, clean place, out of reach of children
- Do not expose the appliance to extreme temperatures or moisture

Warning:

- Do not use if the cord or components are damaged
- Have the appliance inspected by a qualified technician if issues arise

Italiano (IT)

Uso:

- Usare solo per mescolare o frustare cibi compatibili
- Non superare mai la capacità massima della ciotola indicata
- Assicursi che l'apparecchio sia correttamente montato prima di accenderlo

Sicurezza:

- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso
- Non toccare le parti in movimento durante l'uso
- Scollegare l'apparecchio dopo ogni utilizzo e prima della pulizia

Conservazione:

- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto, pulito e fuori dalla portata dei bambini
- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme o umidità

Avvertenza:

- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o i componenti sono danneggiati
 - Far controllare da un tecnico qualificato in caso di malfunzionamento
-

Español (ES)**Uso:**

- Utilice solo para mezclar o batir alimentos compatibles
- Nunca exceda la capacidad máxima del bol indicado
- Asegúrese de que el aparato esté correctamente montado antes de encenderlo

Seguridad:

- No deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento
- No toque las partes en movimiento durante el uso
- Desenchufe el aparato después de cada uso y antes de limpiarlo

Almacenamiento:

- Guarde el aparato en un lugar seco y limpio, fuera del alcance de los niños
- No exponga el aparato a temperaturas extremas ni a humedad

Advertencia:

- No utilice el aparato si el cable o los componentes están dañados
 - Solicite una revisión a un técnico calificado si es necesario
-

Português (PT)**Uso:**

- Use apenas para misturar ou bater alimentos compatíveis
- Nunca ultrapasse a capacidade máxima do recipiente indicado
- Certifique-se de que o aparelho está corretamente montado antes de ligá-lo

Segurança:

- Não deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver funcionando
- Não toque nas partes em movimento durante o uso
- Desligue o aparelho após cada uso e antes de limpá-lo

Armazenamento:

- Guarde o aparelho em um local seco e limpo, fora do alcance das crianças
- Não exponha o aparelho a temperaturas extremas ou umidade

Aviso:

- Não use o aparelho se o cabo ou os componentes estiverem danificados
 - Procure um técnico qualificado em caso de problemas
-