

Notice de Sécurité – Téléviseur / Safety Instructions - TV

Français (FR)

Utilisation :

- Utilisez exclusivement l'appareil pour la diffusion d'images et de sons.
- Placez le téléviseur sur une surface stable ou fixez-le au mur selon les recommandations du fabricant.
- Branchez l'appareil uniquement à une source d'alimentation compatible avec ses spécifications.
- Ne placez aucun objet sur l'écran ou sur les ouvertures de ventilation.

Sécurité :

- Risque électrique : Ne tentez pas de démonter l'appareil. Faites appel à un technicien qualifié en cas de problème.
- Ventilation : Assurez une bonne circulation d'air autour du téléviseur et ne couvrez pas les ouvertures de ventilation.
- Liquides et objets : Évitez tout contact avec l'eau ou les liquides. Ne laissez pas d'objets tomber à l'intérieur.
- Chaleur et flammes : Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur excessive ou d'une flamme nue.
- Sécurité des enfants : Assurez-vous que le téléviseur est bien installé pour éviter tout risque de basculement.

Stockage :

- Débranchez l'appareil avant tout stockage prolongé.
- Conservez-le dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.
- Couvrez-le en cas de non-utilisation prolongée.

Avertissements :

- Câble d'alimentation : Évitez de plier excessivement le câble et ne le placez pas sous des objets lourds.
- Orages : Débranchez l'appareil en cas d'orage pour éviter les surtensions.
- Panne : Si l'appareil présente un dysfonctionnement, débranchez-le et contactez un technicien agréé.

English (EN)

Usage:

- Use the TV only for displaying images and sound.
- Place the TV on a stable surface or securely mount it on the wall as per the manufacturer's instructions.
- Connect the device only to a power source compatible with its specifications.
- Do not place any objects on the screen or ventilation openings.

Safety:

- Electrical hazard: Do not attempt to disassemble the device. Contact a qualified technician if needed.
- Ventilation: Ensure proper airflow around the TV and do not cover the ventilation openings.
- Liquids and objects: Avoid any contact with water or other liquids. Do not allow objects to fall inside the unit.
- Heat and flames: Keep the device away from excessive heat sources and open flames.
- Children's safety: Ensure proper installation to prevent tipping over.

Storage:

- Unplug the device before storing it for a long period.
- Keep it in a dry and dust-free place.
- Cover the TV if not in use for an extended period.

Warnings:

- Power cable: Do not excessively bend the power cord or place heavy objects on it.
- Storms: Unplug the TV during thunderstorms to avoid power surges.
- Malfunction: If the TV is not functioning properly, unplug it and contact a certified technician.

Italiano (IT)

Uso:

- Utilizzare il televisore solo per visualizzare immagini e suoni.

- Posizionare il televisore su una superficie stabile o fissarlo al muro secondo le istruzioni del produttore.
- Collegare il dispositivo solo a una fonte di alimentazione compatibile con le sue specifiche.
- Non posizionare oggetti sullo schermo o sulle aperture di ventilazione.

Sicurezza:

- Rischio elettrico: Non tentare di smontare il dispositivo. Contattare un tecnico qualificato in caso di problemi.
- Ventilazione: Assicurarsi che l'aria possa circolare liberamente attorno al televisore e non coprire le aperture di ventilazione.
- Liquidi e oggetti: Evitare il contatto con acqua o altri liquidi. Non lasciare cadere oggetti all'interno del dispositivo.
- Calore e fiamme: Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore e fiamme libere.
- Sicurezza dei bambini: Assicurarsi che il televisore sia installato correttamente per evitare ribaltamenti.

Conservazione:

- Scollegare il dispositivo prima di riporlo per un lungo periodo.
- Conservare in un luogo asciutto e privo di polvere.
- Coprire il televisore se non viene utilizzato per un lungo periodo.

Avvertenze:

- Cavo di alimentazione: Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione né posizionarvi sopra oggetti pesanti.
- Temporali: Scollegare il televisore durante i temporali per evitare sbalzi di tensione.
- Guasti: In caso di malfunzionamento, scollegare l'apparecchio e contattare un tecnico specializzato.

Español (ES)**Uso:**

- Utilice el televisor solo para mostrar imágenes y sonido.
- Coloque el televisor sobre una superficie estable o fíjelo a la pared según las instrucciones del fabricante.
- Conéctelo solo a una fuente de alimentación compatible con sus especificaciones.
- No coloque objetos sobre la pantalla o las aberturas de ventilación.

Seguridad:

- Riesgo eléctrico: No intente desmontar el aparato. Contacte a un técnico calificado en caso de problemas.
- Ventilación: Asegure una circulación de aire adecuada y no cubra las aberturas de ventilación.
- Líquidos y objetos: Evite el contacto con agua u otros líquidos. No permita que caigan objetos dentro del televisor.
- Calor y llamas: Mantenga el televisor alejado de fuentes de calor y llamas abiertas.
- Seguridad infantil: Asegúrese de que el televisor esté correctamente instalado para evitar caídas.

Almacenamiento:

- Desenchufe el aparato antes de almacenarlo por un período prolongado.
- Guárdelo en un lugar seco y sin polvo.
- Cúbralo si no se usa durante mucho tiempo.

Advertencias:

- Cable de alimentación: No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque objetos pesados sobre él.
- Tormentas: Desenchufe el televisor durante tormentas para evitar sobretensiones.
- Fallas: Si el televisor no funciona correctamente, desconéctelo y contacte a un técnico especializado.

Português (PT)**Uso:**

- Use a TV apenas para exibir imagens e som.
- Coloque a TV sobre uma superfície estável ou fixe-a na parede conforme as instruções do fabricante.
- Conecte o aparelho apenas a uma fonte de alimentação compatível com suas

especificações.

- Não coloque objetos sobre a tela ou as aberturas de ventilação.

Segurança:

- Risco elétrico: Não tente desmontar o aparelho. Em caso de problemas, procure um técnico qualificado.
- Ventilação: Assegure a circulação de ar adequada e não cubra as aberturas de ventilação.
- Líquidos e objetos: Evite o contato com água ou outros líquidos. Não permita que objetos caiam dentro do aparelho.
- Calor e chamas: Mantenha o aparelho longe de fontes de calor excessivo e chamas abertas.
- Segurança infantil: Instale corretamente a TV para evitar quedas.

Armazenamento:

- Desligue o aparelho antes de armazená-lo por um longo período.
- Guarde-o em um local seco e livre de poeira.
- Cubra-o se não for usá-lo por um longo tempo.

Avisos:

- Cabo de alimentação: Não dobre excessivamente o cabo de alimentação nem coloque objetos pesados sobre ele.
- Tempestades: Desligue a TV durante tempestades para evitar surtos elétricos.
- Falha: Se o aparelho apresentar problemas, desligue-o e procure um técnico especializado.