

## **Notice de Securite – Cafetieres / Safety Instructions – Coffee Makers**

### **Francais (FR)**

#### **Utilisation :**

- Utilisez uniquement pour preparer du cafe ou des boissons similaires
- Remplissez le reservoir d'eau jusqu'a la limite maximale
- Placez sur une surface stable et evitez les surfaces glissantes

#### **Securite :**

- Debranchez apres utilisation ou avant de nettoyer
- Evitez tout contact avec les surfaces chaudes
- Ne laissez pas sans surveillance pendant l'utilisation

#### **Stockage :**

- Nettoyez toutes les pieces amovibles apres chaque utilisation
- Rangez dans un endroit sec et propre

#### **Avertissement :**

- N'utilisez pas si l'appareil ou le cordon d'alimentation sont endommages
- 

### **English (EN)**

#### **Usage:**

- Use only for brewing coffee or similar beverages
- Fill the water reservoir up to the maximum limit
- Place on a stable surface and avoid slippery surfaces

#### **Safety:**

- Unplug after use or before cleaning
- Avoid contact with hot surfaces
- Do not leave unattended while in use

#### **Storage:**

- Clean all removable parts after each use
- Store in a dry and clean place

#### **Warning:**

- Do not use if the appliance or power cord is damaged
- 

### **Italiano (IT)**

#### **Uso:**

- Usare solo per preparare cafe o bevande simili
- Riempire il serbatoio dell'acqua fino al limite massimo
- Posizionare su una superficie stabile ed evitare superfici scivolose

#### **Sicurezza:**

- Scollegare dopo l'uso o prima della pulizia
- Evitare il contatto con superfici calde
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso

#### **Conservazione:**

- Pulire tutte le parti rimovibili dopo ogni utilizzo
- Conservare in un luogo asciutto e pulito

#### **Avvertenza:**

- Non utilizzare se l'apparecchio o il cavo di alimentazione sono danneggiati
-

## **Español (ES)**

### **Uso:**

- Utilice solo para preparar café o bebidas similares
- Llene el depósito de agua hasta el límite máximo
- Coloque en una superficie estable y evite superficies resbaladizas

### **Seguridad:**

- Desenchufe después de usar o antes de limpiar
- Evite el contacto con superficies calientes
- No deje el aparato desatendido mientras está en uso

### **Almacenamiento:**

- Limpie todas las piezas desmontables después de cada uso
- Guarde en un lugar seco y limpio

### **Advertencia:**

- No utilice el aparato si está dañado o el cable está roto
- 

## **Português (PT)**

### **Uso:**

- Use apenas para preparar café ou bebidas semelhantes
- Encha o reservatório de água até o limite máximo
- Coloque em uma superfície estável e evite superfícies escorregadias

### **Segurança:**

- Desligue o aparelho após o uso ou antes de limpar
- Evite contato com superfícies quentes
- Não deixe o aparelho sem supervisão durante o uso

### **Armazenamento:**

- Limpe todas as partes removíveis após cada utilização
- Guarde em um local seco e limpo

### **Aviso:**

- Não use o aparelho se estiver danificado ou o cabo estiver rompido