

Notice de Securite – Sèche-Linge / Safety Instructions – Tumble Dryer

Francais (FR)

Utilisation :

- Utilisez uniquement pour sécher des vêtements en suivant les instructions de séchage des étiquettes
- Ne jamais surcharger l'appareil au-delà de sa capacité maximale
- Ne mettez pas d'articles trop humides ou mouillés dans le sèche-linge

Securite :

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement
- Ne touchez pas les parties électriques ou les parties chaudes avec des mains mouillées
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation et avant de le nettoyer

Stockage :

- Rangez l'appareil dans un endroit sec, propre et hors de portée des enfants
- Nettoyez régulièrement les filtres et les tuyaux pour éviter l'accumulation de poussière et de peluches

Avertissement :

- N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou les composants sont endommagés
- Faites vérifier l'appareil par un technicien qualifié en cas de dysfonctionnement

English (EN)

Usage:

- Use only to dry clothes, following the drying instructions on clothing labels
- Never overload the appliance beyond its maximum capacity
- Do not put excessively wet or damp items into the tumble dryer

Safety:

- Do not leave the appliance unattended while in operation
- Do not touch electrical parts or hot parts with wet hands
- Unplug the appliance after each use and before cleaning

Storage:

- Store the appliance in a dry, clean place, out of reach of children
- Clean the filters and ducts regularly to prevent dust and lint buildup

Warning:

- Do not use if the cord or components are damaged
- Have the appliance inspected by a qualified technician if issues arise

Italiano (IT)

Uso:

- Usare solo per asciugare i vestiti, seguendo le istruzioni di asciugatura sulle etichette dei vestiti
- Non sovraccaricare l'apparecchio oltre la sua capacità massima
- Non mettere articoli troppo umidi o bagnati nell'asciugatrice

Sicurezza:

- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso
- Non toccare le parti elettriche o calde con le mani bagnate
- Scollegare l'apparecchio dopo ogni utilizzo e prima della pulizia

Conservazione:

- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto, pulito e fuori dalla portata dei bambini
- Pulire regolarmente i filtri e i tubi per evitare l'accumulo di polvere e lanugine

Avvertenza:

- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o i componenti sono danneggiati
 - Far controllare l'apparecchio da un tecnico qualificato in caso di malfunzionamento
-

Español (ES)**Uso:**

- Utilice solo para secar ropa, siguiendo las instrucciones de secado en las etiquetas de la ropa
- Nunca sobrecargue el aparato más allá de su capacidad máxima
- No ponga artículos excesivamente mojados o húmedos en la secadora

Seguridad:

- No deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento
- No toque las partes eléctricas o calientes con las manos mojadas
- Desenchufe el aparato después de cada uso y antes de limpiarlo

Almacenamiento:

- Guarde el aparato en un lugar seco y limpio, fuera del alcance de los niños
- Limpie regularmente los filtros y los conductos para evitar la acumulación de polvo y pelusa

Advertencia:

- No utilice el aparato si el cable o los componentes están dañados
 - Solicite una revisión a un técnico calificado si es necesario
-

Português (PT)**Uso:**

- Use apenas para secar roupas, seguindo as instruções de secagem nas etiquetas das roupas
- Nunca sobrecarregue o aparelho além de sua capacidade máxima
- Não coloque artigos excessivamente molhados ou úmidos na secadora

Segurança:

- Não deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver funcionando
- Não toque nas partes elétricas ou nas partes quentes com as mãos molhadas
- Desligue o aparelho após cada uso e antes de limpá-lo

Armazenamento:

- Guarde o aparelho em um local seco e limpo, fora do alcance das crianças
- Limpe regularmente os filtros e os tubos para evitar o acúmulo de poeira e fiapos

Aviso:

- Não use o aparelho se o cabo ou os componentes estiverem danificados
- Procure um técnico qualificado em caso de problemas