

Notice de Securite – Lisseur - Pince - Fer à Lisser / Safety Instructions – Straightener - Clamp - Flat Iron

Francais (FR)

Utilisation :

- Utilisez uniquement pour lisser ou coiffer les cheveux
- Ne touchez pas les plaques chauffantes pendant l'utilisation
- N'utilisez pas sur des cheveux mouillés ou humides

Securite :

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son utilisation
- Évitez de manipuler l'appareil avec des mains mouillées ou humides
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation et avant de le nettoyer

Stockage :

- Rangez l'appareil dans un endroit sec et propre, hors de portée des enfants
- Laissez refroidir l'appareil avant de le ranger dans un endroit sûr

Avertissement :

- N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou les plaques sont endommagés
- Faites vérifier l'appareil par un technicien qualifié en cas de dysfonctionnement

English (EN)

Usage:

- Use only for straightening or styling hair
- Do not touch the heated plates during use
- Do not use on wet or damp hair

Safety:

- Do not leave the appliance unattended while in operation
- Avoid handling the appliance with wet or damp hands
- Unplug the appliance after each use and before cleaning

Storage:

- Store the appliance in a dry, clean place, out of reach of children
- Allow the appliance to cool before storing it in a safe place

Warning:

- Do not use if the cord or plates are damaged
- Have the appliance inspected by a qualified technician if issues arise

Italiano (IT)

Uso:

- Usare solo per lisciare o acconciare i capelli
- Non toccare le piastre riscaldate durante l'uso
- Non utilizzare su capelli bagnati o umidi

Sicurezza:

- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso
- Evitare di maneggiare l'apparecchio con le mani bagnate o umide
- Scollegare l'apparecchio dopo ogni utilizzo e prima della pulizia

Conservazione:

- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto, pulito e fuori dalla portata dei bambini
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo in un posto sicuro

Avvertenza:

- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o le piastre sono danneggiati
 - Far controllare da un tecnico qualificato in caso di malfunzionamento
-

Español (ES)**Uso:**

- Utilice solo para alisar o peinar el cabello
- No toque las placas calientes durante el uso
- No lo use sobre cabello mojado o húmedo

Seguridad:

- No deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento
- Evite manipular el aparato con las manos mojadas o húmedas
- Desenchufe el aparato después de cada uso y antes de limpiarlo

Almacenamiento:

- Guarde el aparato en un lugar seco y limpio, fuera del alcance de los niños
- Deje que el aparato se enfríe antes de guardarlo en un lugar seguro

Advertencia:

- No utilice el aparato si el cable o las placas están dañadas
 - Solicite una revisión a un técnico calificado si es necesario
-

Português (PT)**Uso:**

- Use apenas para alisar ou estilizar os cabelos
- Não toque nas placas aquecidas durante o uso
- Não use em cabelos molhados ou úmidos

Segurança:

- Não deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver funcionando
- Evite manusear o aparelho com as mãos molhadas ou úmidas
- Desligue o aparelho após cada uso e antes de limpá-lo

Armazenamento:

- Guarde o aparelho em um local seco e limpo, fora do alcance das crianças
- Deixe o aparelho esfriar antes de guardá-lo em um local seguro

Aviso:

- Não use o aparelho se o cabo ou as placas estiverem danificados
 - Procure um técnico qualificado em caso de problemas
-