

Notice de Securite – Lave-Linge / Safety Instructions – Washing Machine

Francais (FR)

Utilisation :

- Utilisez uniquement pour laver des vêtements, en suivant les instructions de lavage indiquées sur l'étiquette des vêtements
- Ne jamais surcharger le tambour au-delà de la capacité maximale
- Assurez-vous que la machine est correctement installée avant de l'utiliser

Securite :

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement
- Ne touchez pas les parties électriques avec des mains mouillées
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation et avant de le nettoyer

Stockage :

- Rangez l'appareil dans un endroit sec, propre et hors de portée des enfants
- Nettoyez régulièrement les filtres et le tambour pour assurer une bonne performance

Avertissement :

- N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou les composants sont endommagés
- Faites vérifier l'appareil par un technicien qualifié en cas de dysfonctionnement

English (EN)

Usage:

- Use only to wash clothes, following the washing instructions on clothing labels
- Never overload the drum beyond its maximum capacity
- Ensure the machine is properly installed before use

Safety:

- Do not leave the appliance unattended while in operation
- Do not touch electrical parts with wet hands
- Unplug the appliance after each use and before cleaning

Storage:

- Store the appliance in a dry, clean place, out of reach of children
- Clean the filters and drum regularly to ensure optimal performance

Warning:

- Do not use if the cord or components are damaged
- Have the appliance inspected by a qualified technician if issues arise

Italiano (IT)

Uso:

- Usare solo per lavare i vestiti, seguendo le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta dei vestiti
- Non sovraccaricare il tamburo oltre la capacità massima
- Assicursi che la macchina sia correttamente installata prima dell'uso

Sicurezza:

- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso
- Non toccare le parti elettriche con le mani bagnate
- Scollegare l'apparecchio dopo ogni utilizzo e prima della pulizia

Conservazione:

- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto, pulito e fuori dalla portata dei bambini
- Pulire regolarmente i filtri e il tamburo per assicurare prestazioni ottimali

Avvertenza:

- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o i componenti sono danneggiati
 - Far controllare da un tecnico qualificato in caso di malfunzionamento
-

Español (ES)**Uso:**

- Utilice solo para lavar ropa, siguiendo las instrucciones de lavado en las etiquetas de la ropa
- Nunca sobrecargue el tambor más allá de su capacidad máxima
- Asegúrese de que la máquina esté correctamente instalada antes de usarla

Seguridad:

- No deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento
- No toque las partes eléctricas con las manos mojadas
- Desenchufe el aparato después de cada uso y antes de limpiarlo

Almacenamiento:

- Guarde el aparato en un lugar seco y limpio, fuera del alcance de los niños
- Limpie regularmente los filtros y el tambor para asegurar un buen rendimiento

Advertencia:

- No utilice el aparato si el cable o los componentes están dañados
 - Solicite una revisión a un técnico calificado si es necesario
-

Português (PT)**Uso:**

- Use apenas para lavar roupas, seguindo as instruções de lavagem na etiqueta das roupas
- Não sobrecarregue o tambor além da capacidade máxima
- Certifique-se de que a máquina esteja corretamente instalada antes de usá-la

Segurança:

- Não deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver funcionando
- Não toque nas partes elétricas com as mãos molhadas
- Desligue o aparelho após cada uso e antes de limpá-lo

Armazenamento:

- Guarde o aparelho em um local seco e limpo, fora do alcance das crianças
- Limpe regularmente os filtros e o tambor para garantir um bom desempenho

Aviso:

- Não use o aparelho se o cabo ou os componentes estiverem danificados
- Procure um técnico qualificado em caso de problemas