

Notice de Securite – Brossette / Safety Instructions – Brush Head

Francais (FR)

Utilisation :

Utilisez uniquement pour remplacer la tête de brosse sur l'appareil adapté

Ne jamais utiliser la brosette si elle est endommagée

Assurez-vous que la tête de brosse est correctement installée avant de l'utiliser

Securite :

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement

Ne touchez pas les parties électriques avec les mains mouillées

Débranchez l'appareil après chaque utilisation et avant de nettoyer la brosette

Stockage :

Rangez la brosette dans un endroit sec, propre et hors de portée des enfants

Ne laissez pas la brosette exposée à des températures extrêmes ou à l'humidité

Avertissement :

N'utilisez pas la brosette si elle est endommagée

Faites vérifier la tête de brosse par un technicien qualifié en cas de dysfonctionnement

English (EN)

Usage:

Use only to replace the brush head on the compatible device

Never use the brush head if it is damaged

Ensure the brush head is properly installed before use

Safety:

Do not leave the appliance unattended while in operation

Do not touch electrical parts with wet hands

Unplug the appliance after each use and before cleaning the brush head

Storage:

Store the brush head in a dry, clean place, out of reach of children

Do not expose the brush head to extreme temperatures or moisture

Warning:

Do not use the brush head if it is damaged

Have the brush head checked by a qualified technician if needed

Italiano (IT)

Uso:

Usare solo per sostituire la testina sul dispositivo compatibile

Non utilizzare la testina se è danneggiata

Assicurarsi che la testina sia correttamente montata prima di usarla

Sicurezza:

Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso

Non toccare le parti elettriche con le mani bagnate

Scollegare l'apparecchio dopo ogni utilizzo e prima di pulire la testina

Conservazione:

Conservare la testina in un luogo asciutto, pulito e fuori dalla portata dei bambini

Non esporre la testina a temperature estreme o umidità

Avvertenza:

Non utilizzare la testina se è danneggiata

Far controllare la testina da un tecnico qualificato se necessario

Español (ES)

Uso:

Utilice solo para reemplazar la cabezal en el dispositivo compatible

Nunca utilice el cabezal si está dañado

Asegúrese de que el cabezal esté correctamente instalado antes de usarlo

Seguridad:

No deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento

No toque las partes eléctricas con las manos mojadas

Desenchufe el aparato después de cada uso y antes de limpiar el cabezal

Almacenamiento:

Guarde el cabezal en un lugar seco y limpio, fuera del alcance de los niños

No exponga el cabezal a temperaturas extremas ni a humedad

Advertencia:

No utilice el cabezal si está dañado

Solicite una revisión a un técnico calificado si es necesario

Português (PT)

Uso:

Use apenas para substituir a cabeça de escova no dispositivo compatível

Nunca use a cabeça de escova se estiver danificada

Certifique-se de que a cabeça de escova esteja corretamente instalada antes de usá-la

Segurança:

Não deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver funcionando

Não toque nas partes elétricas com as mãos molhadas

Desligue o aparelho após cada uso e antes de limpar a cabeça de escova

Armazenamento:

Guarde a cabeça de escova em um local seco e limpo, fora do alcance das crianças

Não exponha a cabeça de escova a temperaturas extremas ou umidade

Aviso:

Não use a cabeça de escova se estiver danificada

Procure um técnico qualificado em caso de problemas