

Français (FR)

Utilisation :

- Utilisez uniquement pour taper sur un ordinateur.
- Ne pas utiliser un clavier si une partie du câble ou des touches est endommagée.
- Ne laissez pas d'objets lourds sur le clavier.

Sécurité :

- Ne laissez pas le clavier sans surveillance pendant son utilisation.
- Ne touchez pas les prises ou les parties électriques avec des mains mouillées.
- Débranchez le clavier après chaque utilisation et avant le nettoyage.

Stockage :

- Rangez le clavier dans un endroit sec, propre et hors de portée des enfants.
- Nettoyez les touches et les câbles régulièrement pour maintenir une performance optimale.

Avertissement :

- N'utilisez pas le clavier si le câble ou les composants sont endommagés.
- Faites vérifier le clavier par un technicien qualifié en cas de dysfonctionnement.

English (EN)

Usage:

- Use only for typing on a computer.
- Do not use the keyboard if any part of the cable or keys is damaged.
- Do not place heavy objects on the keyboard.

Safety:

- Do not leave the keyboard unattended while in use.
- Do not touch the plugs or electrical parts with wet hands.
- Unplug the keyboard after each use and before cleaning.

Storage:

- Store the keyboard in a dry, clean place, out of reach of children.
- Clean the keys and cables regularly to maintain optimal performance.

Warning:

- Do not use the keyboard if the cable or components are damaged.
- Have the keyboard inspected by a qualified technician if issues arise.

Italiano (IT)

Uso:

- Utilizzare solo per digitare su un computer.
- Non utilizzare la tastiera se una parte del cavo o dei tasti è danneggiata.
- Non posizionare oggetti pesanti sulla tastiera.

Sicurezza:

- Non lasciare la tastiera incustodita durante l'uso.
- Non toccare le prese o le parti elettriche con le mani bagnate.
- Scollegare la tastiera dopo ogni utilizzo e prima della pulizia.

Conservazione:

- Conservare la tastiera in un luogo asciutto, pulito e fuori dalla portata dei bambini.
- Pulire regolarmente i tasti e i cavi per mantenere prestazioni ottimali.

Avvertenza:

- Non utilizzare la tastiera se il cavo o i componenti sono danneggiati.
- Far controllare la tastiera da un tecnico qualificato in caso di malfunzionamento.

Español (ES)

Uso:

- Utilice solo para escribir en una computadora.
- No use el teclado si alguna parte del cable o de las teclas está dañada.
- No coloque objetos pesados sobre el teclado.

Seguridad:

- No deje el teclado desatendido mientras esté en uso.
- No toque los enchufes o partes eléctricas con las manos mojadas.
- Desenchufe el teclado después de cada uso y antes de limpiarlo.

Almacenamiento:

- Guarde el teclado en un lugar seco y limpio, fuera del alcance de los niños.
- Limpie regularmente las teclas y los cables para mantener un rendimiento óptimo.

Advertencia:

- No use el teclado si el cable o los componentes están dañados.
- Solicite una revisión a un técnico calificado si es necesario.

Português (PT)

Uso:

- Use apenas para digitar em um computador.
- Não use o teclado se alguma parte do cabo ou das teclas estiver danificada.
- Não coloque objetos pesados sobre o teclado.

Segurança:

- Não deixe o teclado sem supervisão enquanto estiver em uso.
- Não toque nas tomadas ou nas partes elétricas com as mãos molhadas.
- Desligue o teclado após cada uso e antes de limpá-lo.

Armazenamento:

- Guarde o teclado em um local seco e limpo, fora do alcance das crianças.
- Limpe regularmente as teclas e os cabos para manter o desempenho ideal.

Aviso:

- Não use o teclado se o cabo ou os componentes estiverem danificados.
- Procure um técnico qualificado em caso de problemas.