LELO	
NAME	LELO Universal Manual
DATE	16th August 2024
K3 NUMBER	06.0.020363_V00
EAN (OS)	N/A
SCALE	1:1
PRINT VERSION	VER 3 - 20240816
UNITS	mm
DIE CUT VERSION	N/A
TOLERANCE	+/- 0.5mm
PRINTING COLORS	
SPECIAL PRINTING / HOT STAMP	
K	
MATERIAL SPEC	
OUTERBOX: 50gsm Offset Paper	
FILE KEY	
DIECUT (DO NOT PRINT)	
FOLD LINES (DO NOT PRINT)	

400 mm

210 mm

71 70 69

Svenska

KOMMA IGÅNG: Läs igenom denna bruksanvisning noga före första användningen. Den innehåller grundläggande instruktioner. En fullständig användarhandbok samt FCC- och IC-upplysning hittar du på LELO.COM/SUPPORT

Vi rekommenderar att du sparar denna bruksanvisning som referens.



1. Se till att strömuttaget är fritt från vatten eller gödmedel. Läs upp enheten genom att anslutna den medföljande LELO-laddaren. Laddra enheten tills LED-lamporna lyser med fast sken. Låt den inte laddas över natten.

2. Tryck och håll inne strömknappen tills enheten slängs av helt.

3. Använd kontrollknapparna för att justera intensiteten till önskad nivå. För att ställa mellan lägen använder du knapparna för lägeskontroll.

4. Tryck och håll inne strömknappen tills enheten slängs av helt.

Använd endast vattenbaserade glidmedel som LELO Personal Moisturizer för en smidigare upplevelse. Använd aldrig handkrämer eller silikonbaserade glidmedel då de kan göra att enheten blir permanent klibbig. Om du upplever obehag eller irritation bör du använder enheten ska du omedelbart sluta använda den och kontakta användarhandboken eller läkare för rådgivning och support.

Alla vibratorer är helt vattentäta och lämpliga att nergrena. Rengör dem alltid noga före och efter varje användning. Det enkaste sättet att rengöra dem är att använda LELO Cleaning Spray. Skölj enheten, spraya, låt verka i 5 sekunder och skölj sedan igen med vatten och torka. Om sprayen inte finns tillgänglig kan du tvätta enheten med varmt vatten och antibakterisk tvål. Skölj bara med varmt vatten och torka ren med en luddfri trasa eller handduk. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton.

Var särskilt uppmärksam när du rengör munstycket på vibratorer och suganheter. Spraya rengöringsmedlet på en luddfri trasa istället för att spraya det direkt på munstycket. Om du upptäcker det att vattentätheten har gått förlorad bör du genast sluta använda produkten och kontakta LELO:s kundtjänst.

Om du vill återbruka produkten efter det att du har tagit den i bruk bör du först kippa av den svarta kabeln. Om du är osäker om du är säkerhetsmässigt kapabel att kippa av produkten bör du först kontakta en lokal reparatör eller fundersingar om ditt tillstånd. Denna produkt får endast demonteras av vuxna. Håll produkten borta från barn. Personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller som saknar erfarenhet och kunskap får endast använda enheten om de övervakas eller har fått instruktioner om hur enheten används på ett säkert sätt, samt är informerade med de faror som kan uppstå. Använd endast produkten för det avsedda ändamålet. Att detta sexleksaker med andra kan överföra sexuella sjukdomar. Dela inte dina sexleksaker med andra än din partner. Vidta skyddsåtgärder med din partner vid delning av produkten genom att byta ut skyddet eller täcka över det. Det finns produktspecifika rengöringsregler. För att förlänga fläckar, läk inte produkten i ett slutet plastmaterial. Om du produkt inte fungerar normalt, sluta av den och lös det på supportsidan på vår webbsida. Använd aldrig produkten om den inte fungerar som det skrivits.

Härmed försäkrar LELO AB att denna typ av radioutrustning [specificerad kortdistansutrustning] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. LELO AB förklarar att produkten är i overensstämmer med direktiv 2011/65/EU (RoHS). Den fullständiga texten till EU-förklaran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://www.lelo.com/regulatory

Polski

NA POCZĄTEK: Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. W niniejszej broszurze zawarto podstawowe wytyczne użytkowania. Pełna instrukcja, wraz z informacjami na temat FCC i IC, znajduje się na stronie LELO.COM/SUPPORT

Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do wglądu.

1. Upewnij się, że na gnieździe zasilania nie pojawiły się zanieczyszczenia lub łatwopalne. Odblokuj urządzenie, podłączając ładowarkę LELO dołączoną się w zestawie. Kontrolujący ładowanie urządzenia, dopóki diody LED nie zaczną świecić stałym światłem. Nie zostawiaj urządzenia do ładowania na noc.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

3. Za pomocą przycisków sterowania ustaw intensywność pracy urządzenia na pożądany poziom. Przełączaj pomiędzy sterowania możesz przełączać się między poszczególnymi trybami.

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania do momentu całkowitego wyłączenia urządzenia.

W celu wzmocnienia doznań używaj wyłącznie lubrykantów na bazie wody, takich jak Lubricant Ovobody LELO. Nigdy nie używaj kremów do rąk ani lubrykantów na bazie silikonu, które należy uznać produkty jako nieodwracalnie lepkości obudowy urządzenia. W przypadku dyskomfortu lub bólu podczas korzystania z urządzenia natychmiast przerwać jego użytkowania urządzenia i skonsultuj się z treścią instrukcji obsługi lub pracownikiem służby zdrowia.

Wszystkie nasze zabawki są w pełni wodoodporne, dzięki czemu ich czyszczenie jest bardzo proste. Przed i po każdym użyciu dokładnie myć urządzenie przed i po każdym użyciu. Najbezpieczniejszą metodą jest zastosowanie spray do czyszczenia LELO. Opłucz urządzenie, popsikaj je sprayem, zostaw na 5 sekund a następnie ponownie opłucz i osuszaj. Jak wcześnie, jest nie masz pod ręką sprayu, możesz umyć urządzenie ciepłą wodą i mydłem antybakteryjnym. Wystarczy opłukać urządzenie ciepłą wodą i osuszyć niestrzępiącą się ściereczką lub ręcznikiem. Nigdy nie używaj środków czyszczących na bazie alkoholu, benzyny lub acetonu.

Podczas czyszczenia końcówek naszych urządzeń szczyć szczególną uwagę. Spryskaj wnętrze sprayem do czyszczenia lub myłem, a następnie przemyć ciepłą wodą i osuszyć. Nie nakładaj na produkt.

Trzymaj urządzenie wewnątrz dołączonego satynowego pokrowca w czystym, suchym i bezpiecznym miejscu, tak aby nie poraziło na działanie wysokich temperatur ani promieni słonecznych. Przechowuj je z dala od kurzu i przedmiotów wykonanych z innych materiałów. Aby zapobiec powstawaniu plam, nie pozostawiaj produktu w pobliżu powierzchni chłonnych.

REJESTRACJA GWARANCJI: Aby zarejestrować roszczenie gwarancyjne, zeskanuj [illegible] lub [illegible] na stronie LELO.COM/SUPPORT wpisz numer gwarancji, który znajdziesz na Karcie Autentyczności LELO.

ROCZNA GWARANCJA: LELO udziela rocznej gwarancji na niniejszą zabawkę erotyczną, liczącą od daty pierwszego zakupu gwarancja obejmuje wady wynikające z wadliwego wykonania lub materiałów, tak i jak częściowo ruchome, które mają wpływ na działanie urządzenia. Gwarancja nie obejmuje pogorszenia stanu komponentów urządzenia spowodowanego zwykłym zużyciem, ani uszkodzeń powstałych wskutek wypadku, niewłaściwego użytkowania lub zaniedbania. Prosba otwarcia lub naruszenie pieczęci entropii (tub jest zakończone na czerwo) spowoduje utratę gwarancji. Jeśli w okresie gwarancyjnym produkt zawoszy usterki i powiadomisz o nią firmę LELO, o ile uznasz roszczenie za uzasadnione, wymień urządzenie bezpłatnie. Roszczenia z tytułu gwarancji należy być zgłoszone wraz z dowodem, że usterka powstała w czasie obojętnym gwarancji. Aby potwierdzić wiarygodność gwarancji zachować oryginalny dowód zakupu wraz z niniejszym oświadczeniem gwarancji na cały okres jej obowiązywania. Aby skorzystać z gwarancji, należy się zarejestrować i zalogować na konto na stronie LELO.com. Jeśli chcesz zgłosić roszczenie lub zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. Produkty zwracane podlegają zwrotowi zobowiązanem dodatkowym względem praw wynikających z odpowiednich przepisów. Koszt transportu produktu jest na konsumentowi, oraz w zależn sposób nie wpływa na to prawa.

INFORMACJE NA TEMAT UTYLIZACJI elektrycznej zużytego sprzętu (obowiązowa w krajach Unii Europejskiej i innych krajach europejskich, w których funkcjonują systemy selektywnej zbiórki odpadów)

Okrągły symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego i należy go przynieść do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu. Dzięki prawidłowej utylizacji urządzenia zapobiegamy potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogą być spowodowane nieprawidłową gospodarowaniem zużytym produktem. Recyklingu materiałów pomaga również chronić zasoby naturalne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów komunalnych lub punktem, w którym urządzenie zostało zakupione.

UTYLIZACJA BATERII: Baterie i akumulatory nie mogą być traktowane jako odpady domowe. Użytkownicy końcowi są prawnie zobowiązani do zwrotu zużytych akumulatorów. Zwrotu należy dokonywać w oficjalnych punktach gromadzenia takich odpadów, np. w punktach wymianowych przez stosowny urząd ds. gospodarki odpadami.

Zużytych zwrotów, przez producenta baterii lub innych osób należy zakleić ich brzegiem taśmy. Ze względów bezpieczeństwa na zużytej baterii/akumulatorze drogą pocztową oraz z zapoznanie się z przepisami dotyczącymi wysyłki towarów niebezpiecznych przed przekazaniem do transportu.

Jeśli baterie stanowią integralną część produktu, nie należy demontować produktu. Jeśli demontaż jest konieczny, należy to uczynić w sposób bezpieczny, aby nie dopuścić do uszkodzenia urządzenia. Zobowiązania zgłaszać w Allemie odpadów przemysłowych, w tym WEEE oraz krajowych przepisach wykonawczych.

DEMONTAŻ AKUMULATORA: Tego działania nie można cofnąć. Otwarcie urządzenia spowoduje unieważnienie gwarancji. Czynność tę należy wykonać tylko wtedy, gdy urządzenie jest gotowe do utylizacji. Aby usunąć akumulator, należy zdjąć silikonową osłonę i otworzyć plastikową obudowę. Następnie należy wyjąć akumulator i zutylizować go zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi zużytego sprzętu elektronicznego. **Dla zapewnienia prawidłowego bezpieczeństwa i w celu przeprowadzenia prawidłowej utylizacji należy najpierw odciąć czarny przewód. W razie wątpliwości i w celu uniknięcia ryzyka należy zabezpieczyć bieguny kabli taśmą.**

BEZPIECZEŃSTWO: W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Twojego zdrowia zawsze skonsultuj się z lekarzem. Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Produkt nie powinien być dostępny dla osób niepełnosprawnościami fizycznymi, zmysłowymi lub umysłowymi, a także osób bez doświadczenia i wiedzy mogą użytkować urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po zapoznaniu się z instrukcją obsługi. Produkt nie powinien być użytkowania urządzenia i w świadomością ewentualnych zagrożeń. Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Udostępnianie zabawek erotycznych innym osobom może przyczynić się do przenoszenia chorób wenerycznych. Nie należy udostępniać zabawek erotycznych innym osobom bez zastosowania nowego, nie zużytego nakładki lub zabezpieczenia. Dbaj o siebie i partnera/partnerkę. Jeśli produkt działa nieprawidłowo, przestań go używać i odwiedź stronę internetową LELO.com/SUPPORT, gdzie znajdziesz instrukcje dotyczące jego naprawy.

REGISTRA GARANTIA: Para ativar a Garantia Limitada de 1 ano, registe o número fornecido pela LELO no Cartão de Autenticidade em LELO.COM/SUPPORT

1 ANO DE GARANTIA: LELO garante esse objeto de prazer pelo período de UM (1) ANO após a data original da compra, contra defeitos decorrentes de fabricação ou materiais comprovados. Se você encontrar um defeito e notificar a LELO durante o período de garantia, a LELO irá, ao seu critério, substituir o objeto de prazer gratuitamente. A garantia cobre peças que alteram a funcionalidade do objeto de prazer. A menos NÃO cobre deterioração cosmética causada por uso indevido, acidente ou negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar o objeto de prazer (ou os seus acessórios) anulará a garantia. Reclamações devem ser apoiadas por provas: mostrar de que a data do pedido está dentro do período de garantia. Para validar a sua garantia, favor mantem o seu recibo original de compra juntamente com esse condições por todo o período de duração. Para reinvidicar a garantia, é necessário que o seja feita uma compra através de um vendedor autorizado ou seguindo a opção de reinvindicação de garantia. Os custos de envio do produto não serão pago pela LELO não sendo reembolsados. O presente compromisso é uma adição aos direitos do consumidor e não afeta esses direitos de modo algum.

INFORMAÇÕES DE DESCARTE: Descarte de equipamentos elektrónicos antigos (aplicável na UE e outros países europeus com sistemas de coleta seletiva de resíduos)

O símbolo de lata de lixo de descarte produto indica que este produto de prazer não deve ser tratado como lixo doméstico. Ele deve ser levado a um ponto de coleta adequado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. Ao assegurar que este dispositivo seja descartado corretamente, você ajuda a prevenir possíveis consequências negativas para o ambiente e saúde humana, que podem ser causadas pelo tratamento inadequado de resíduos do produto. A reciclagem de materiais também ajuda a conservar recursos naturais.

Para mais informações sobre reciclagem do seu dispositivo, entre em contato com seu serviço local de coleta de resíduos domésticos ou com o lugar onde foi comprado.

DESCARTE DA BATERIA: Baterias e baterias recarregáveis não devem ser descartadas no seu resíduo doméstico. E como usuário final, você é obrigado por lei a devolver baterias usadas. Use as instalações de coleta oficiais como pontos de coleta fornecidos pelas autoridades de gestão de resíduos municipais, por exemplo.

Para prevenir curto-circuitos, os polos de baterias de lítio devem ser cobertos com fita adesiva antes da devolução. Por razões de segurança, pedimos que não mas donte baterias por conta e consulte os regulamentos para envio de produtos perigosos fornecido por transportadoras.

Se as baterias são instaladas de modo permanente no produto, não tente remover-las por conta própria. Isso pode danificar permanentemente o produto. Suas obrigações como consumidor são regulamentadas pela Diretiva WEEE e pela legislação nacional de implementação.

REMOÇÃO DA BATERIA: Este processo não é reversível. A remoção do dispositivo anula a garantia. Esta ação deve ser realizada somente quando o dispositivo estiver pronto para ser descartado. Para remover a bateria, retire a capa de silicone, abra o invólucro de plástico e remova a bateria a ser descartada. Siga as leis ambientais e de descarte específicas do seu país. Mantenha-a longe de crianças e animais. Isolar as baterias usadas com fita adesiva.

GARANZIA DI 1 ANNO: LELO garantisce questo oggetto di piacere per UN (1) ANNO dalla data originale di acquisto, contro difetti dei materiali e di produzione. Qualora si manifesti un problema e LELO ritenga che esso sia coperto dalla garanzia di garanzia, LELO, a propria discrezione, si impegna a sostituire gratuitamente l'oggetto di piacere difettoso. La garanzia non si applica a tutte le parti che permettono il funzionamento dell'oggetto di piacere. NON è applicabile in caso di deterioramento estetico causato da usura e danni dovuti a incuria o negligenza. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare l'oggetto di piacere (o le sue parti) invaliderà la garanzia. Le richieste di garanzia devono essere supportate da prove sufficienti a dimostrare che la richiesta avviene durante il periodo di garanzia. Per validare la tua garanzia, devi conservare la scontrino originale per tutta la durata della garanzia. Per rivendicare la garanzia, è necessario effettuare un acquisto presso un rivenditore autorizzato o seguire la procedura di richiesta di garanzia. Le spese di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno non pregiudica i tuoi diritti in alcun modo.

DISMISSIONE DI SMALTIMENTO - smaltimento di vecchie apparecchi elettronici (applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti)

Il simbolo della pattumiera barrata indica che questo oggetto di piacere non può essere gettato come se fosse rifiuto domestico, ma deve essere portato al punto di raccolta apposito per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Garantendo il corretto smaltimento di questo dispositivo, aiuti a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero essere causate dal trattamento inadeguato dei rifiuti derivanti da questo prodotto. Anche il riciclo dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali.

Per ulteriori informazioni sul riciclo del tuo dispositivo, contatta il tuo servizio di gestione rifiuti locale o il negozio dove hai effettuato l'acquisto.

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE: le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite in rifiuti domestico. Come utente finale, hai l'obbligo legale di restituire le batterie usate. Utilizza i punti di raccolta ufficiali, come ad esempio i punti di raccolta forniti dalle autorità locali per la gestione dei rifiuti.

Per prevenire corti circuiti, i poli delle batterie di litio devono essere coperti con nastro adesivo prima della restituzione. Per ragioni di sicurezza, ti chiediamo di non inviare le batterie tramite posta e di far riferimento ai regolamenti relativi alla spedizione di beni pericolosi tramite corriere.

Se le batterie sono installate permanentemente nel prodotto, non cercare di rimuoverle. Questo potrebbe causare danni permanenti al prodotto. Le tue responsabilità come consumatore sono regolate dalla Direttiva WEEE e dalla legge nazionale.

RIMOZIONE DELLE BATTERIE: questo processo non è reversibile. Il processo di rimozione annulla la tua garanzia. Questa azione deve essere intrapresa solo quando il dispositivo sta per essere smaltito. Per rimuovere le batterie, togli la copertura di silicone, apri il guscio di plastica e rimuovi le batterie da smaltire. Tenete le batterie lontane dai bambini. Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure sprovviste di esperienza e conoscenza, devono usare il dispositivo solo dietro supervisione o dopo aver ricevuto istruzioni su come utilizzarlo in modo sicuro, nonché comprendere i pericoli connessi. Usa il prodotto solo per lo scopo per cui è stato concepito. La condivisione di sex toy con altre persone può contribuire alla trasmissione di malattie sessuali. Non condividete i tuoi sex toy con altre persone diverse dal tuo partner. Usa misure di protezione con il tuo partner se condividi il prodotto. Per prevenire la contaminazione, non cambiare il prodotto tra due persone senza aver sostituito o coperto il prodotto. Rispettate le regole specifiche per la pulizia del prodotto. Per prolungare la durata, non conservare il prodotto in un ambiente chiuso, come ad esempio in plastica. Per evitare macchie, mantenete sua prodotto lontano da superfici assorbenti. Se sei preoccupato per un malfunzionamento, disponi di un consulto. Non usare questo prodotto se non funziona correttamente. Se sei preoccupato per un malfunzionamento, consulta il tuo medico o visita la pagina di supporto LELO.com/SUPPORT

REGISTRE A GARANTIA: Para ativar a Garantia Limitada de 1 ano, registe o número fornecido pela LELO no Cartão de Autenticidade em LELO.COM/SUPPORT

1 ANO DE GARANTIA: LELO garante esse objeto de prazer pelo período de UM (1) ANO após a data original da compra, contra defeitos de fabricação ou materiais comprovados. Se você encontrar um defeito e notificar a LELO durante o período de garantia, a LELO irá, ao seu critério, substituir o objeto de prazer gratuitamente. A garantia cobre peças que alteram a funcionalidade do objeto de prazer. A menos NÃO cobre deterioração cosmética causada por uso indevido, acidente ou negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar o objeto de prazer (ou os seus acessórios) anulará a garantia. Reclamações devem ser apoiadas por provas: mostrar de que a data do pedido está dentro do período de garantia. Para validar a sua garantia, favor mantem o seu recibo original de compra juntamente com esse condições por todo o período de duração. Para reinvidicar a garantia, é necessário que o seja feita uma compra através de um vendedor autorizado ou seguindo a opção de reinvindicação de garantia. Os custos de envio do produto não serão pago pela LELO não sendo reembolsados. O presente compromisso é uma adição aos direitos do consumidor e não afeta esses direitos de modo algum.

INFORMAÇÕES DE DESCARTE: Descarte de equipamentos elektrónicos antigos (aplicável na UE e outros países europeus com sistemas de coleta seletiva de resíduos)

O símbolo de lata de lixo de descarte produto indica que este produto de prazer não deve ser tratado como lixo doméstico. Ele deve ser levado a um ponto de coleta adequado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. Ao assegurar que este dispositivo seja descartado corretamente, você ajuda a prevenir possíveis consequências negativas para o ambiente e saúde humana, que podem ser causadas pelo tratamento inadequado de resíduos do produto. A reciclagem de materiais também ajuda a conservar recursos naturais.

Para mais informações sobre reciclagem do seu dispositivo, entre em contato com seu serviço local de coleta de resíduos domésticos ou com o lugar onde foi comprado.

DESCARTE DA BATERIA: Baterias e baterias recarregáveis não devem ser descartadas no seu resíduo doméstico. E como usuário final, você é obrigado por lei a devolver baterias usadas. Use as instalações de coleta oficiais como pontos de coleta fornecidos pelas autoridades de gestão de resíduos municipais, por exemplo.

Para prevenir curto-circuitos, os polos de baterias de lítio devem ser cobertos com fita adesiva antes da devolução. Por razões de segurança, pedimos que não mas donte baterias por conta e consulte os regulamentos para envio de produtos perigosos fornecido por transportadoras.

Se as baterias são instaladas de modo permanente no produto, não tente remover-las por conta próprio. Isso pode danificar permanentemente o produto. Suas obrigações como consumidor são regulamentadas pela Diretiva WEEE e pela legislação nacional de implementação.

REMOÇÃO DA BATERIA: Este processo não é reversível. A remoção do dispositivo anula a garantia. Esta ação deve ser realizada somente quando o dispositivo estiver pronto para ser descartado. Para remover a bateria, retire a capa de silicone, abra o invólucro de plástico e remova a bateria a ser descartada. Siga as leis ambientais e de descarte específicas do seu país. Mantenha-a longe de crianças e animais. Isolar as baterias usadas com fita adesiva.

LELO AB têntas prövat, fullständigt och godkänt produkten med avseende på säkerhet, hälsa och miljöpåverkan. Produkten uppfyller EU:s direktiv 2014/53/EU. LELO AB förklarar att produkten är i överensstämmelse med EU:s direktiv 2011/65/EU (RoHS). Hela texten till EU-förklaringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://www.lelo.com/regulatory

Français

AVANT DE COMMENCER : Veuillez lire attentivement ce manuel avant la première utilisation. Il contient les instructions de base. Pour des informations complémentaires, y compris sur la FCC et l'IC, consultez la page LELO.COM/SUPPORT

Conserve-le comme référence. Nous recommandons de lire les instructions pour référence.

1. Assurez-vous que la prise DC n'est pas moulée et qu'elle ne présente aucune trace de saleté. Déverrouillez l'appareil et branchez-le à l'aide du chargeur LELO fourni. Les voyants LED fixes indiquent que la recharge est terminée. Ne laissez pas la batterie se recharger pendant la nuit.

2. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour allumer l'appareil.

3. Utilisez les boutons de contrôle pour régler l'intensité. Lorsque les différents modes à l'aide des boutons de contrôle de mode.

4. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que votre appareil soit éteint.

Utilisez uniquement des lubrifiants à base d'eau tel que le lubrifiant intime LELO pour une utilisation accru. N'utilisez jamais de crème pour les mains ou de lubrifiant à base de silicone, qui risque de rendre définitivement collant le corps du produit. Si vous ressentez une gêne ou une douleur, interrompez immédiatement l'utilisation et consultez le mode d'emploi ou un médecin.

Nous nous efforçons de rendre nos produits étanches, ce qui facilite leur nettoyage. Nettoyez-les toujours soigneusement avant et après chaque utilisation. Nous vous recommandons le spray nettoyant LELO. Rincez l'appareil, pulvérisez, laissez agir 5 secondes, puis rincez à nouveau. Si vous n'avez pas de spray, lavez-le à l'eau chaude et au savon antibactérien. Essuyez-le avec un chiffon doux non pelucheux ou une serviette. N'utilisez pas de produits contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone.

Lors du nettoyage, prêtez une attention particulière aux embouts et aux suceurs. Vaporisez le spray nettoyant ou mettez du savon à l'intérieur. Rincez le produit à l'eau chaude. Ne pas utiliser d'un linge ou d'un chiffon en coton.

Utilisez la pochette en satin livrée avec le produit et rangez-le tout dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et du soleil. Range-le à l'abri de la poussière et tenez-le à l'écart des produits constitués d'autres matériaux. Pour éviter les taches, ne le posez pas sur des surfaces absorbantes.

ACTIVER LA GARANTIE : pour activer votre Garantie Limitée d'un (1) an, enregistrez le numéro indiqué sur votre Carte d'Authenticité LELO sur LELO.COM/SUPPORT

GARANTIE D'UN (1) AN : LELO garantit cet objet prendre UN (1) AN, après la date d'achat, pour tout défaut de fabrication ou de matériel. Si vous découvrez un défaut, préviens LELO pendant la période de garantie et LELO, à sa discrétion, remplacera l'objet gratuitement. La garantie couvre les parties qui actionnent le fonctionnement de l'objet. Elle ne couvre PAS les dégradations cosmétiques dues à une mauvaise utilisation, un accident ou un manque d'entretien. La garantie s'annule dès lors que l'objet (et ses accessoires) a été ouvert ou terté de fête. Toute réclamation pendant la période de garantie doit comporter la preuve que l'objet est toujours couvert par la garantie. Pour valider la garantie, veuillez conserver le reçu original de l'achat avec les conditions de garantie durant la période de garantie. Pour obtenir la garantie, vous devez acéder à votre compte sur LELO.COM puis sélectionner l'option permettant de faire une réclamation sous garantie. Les frais de port sont à votre charge. Cette condition s'ajoute au statut du droit du consommateur et n'affecte en aucun cas ce dernier.

INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS : Élimination des produits électroniques usagés (applicable à l'Union européenne et à d'autres pays européens disposant d'un système de collecte séparée des déchets)

Le symbole de la poubelle barrée indique que cet objet de plaisir ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En veillant à éliminer un produit correctement, vous aidez à prévenir les conséquences néfastes potentielles pour l'environnement et la santé humaine, pouvant être dues à la manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériaux aide à préserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de votre appareil, veuillez contacter la mairie ou le service de traitement des déchets ménagers de votre lieu de résidence.

ÉLIMINATION DE LA BATTERIE : Les piles rechargeables et non rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. La législation vous impose en tant qu'utilisateur final de remettre les piles usagées. Veuillez vous tourner vers les points de collecte publics fournis par les autorités publiques de gestion des déchets.

Veuillez couvrir les pôles des piles au lithium avant de les retourner afin d'éviter tout risque de court-circuit. Pour des raisons de sécurité, nous vous prions de ne pas nous envoyer les piles par poste et de vous reporter aux réglementations concernant le transport de marchandises dangereuses fournies par les transporteurs.

Si les piles sont installées de manière permanente dans le produit, n'essayez pas de les retirer vous-mêmes, car cela risque d'endommager l'appareil de façon permanente. Vos obligations en tant que client sont régies par la directive DEEE (Déchets des équipements électriques et électroniques) et la législation nationale en vigueur.

RETRAIT DE LA PILE : cette action est irréversible. Tout ouverture de l'appareil entraîne l'annulation de la garantie. Cette action peut uniquement être menée lorsque le dispositif est prêt à être jeté. Pour retirer la batterie, décolle le couvercle en silicone, ouvre le coque en plastique et retire la batterie afin de l'éliminer conformément à la législation locale. Les piles doivent être mises à l'écart des enfants et des animaux. Isolez les piles usagées avec du ruban adhésif.

GARANTIA DE 1 ANO: LELO garantiza este objeto de placer por UN (1) AÑO desde la fecha original de compra, contra defectos de materiales o de producción. Si usted encuentra un defecto y lo notifica a LELO durante el período de garantía, LELO, a su discreción, reparará o sustituirá el objeto de placer gratuitamente. La garantía cubre las piezas que afectan al funcionamiento del objeto de placer. Esta garantía NO cubre el deterioro estético por uso indebido, accidente o negligencia. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía. De encontrarse un defecto y ser notificado a LELO durante el período de garantía, LELO, a su discreción, sustituirá el objeto de placer gratuitamente. La garantía cubre las piezas que afectan al funcionamiento del objeto de placer. NO cubre el deterioro estético por uso indebido, accidente o negligencia. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía. Para reinvindicar la garantía, es necesario que se haga una compra a un vendedor autorizado o siguiendo la opción de reinvindicación de garantía. Los gastos de envío del producto no son reembolsables. Este compromiso es una adición a los derechos del consumidor y no afecta a estos derechos en modo alguno.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS: eliminación de equipos electrónicos antiguos (aplicable en la UE y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de basura)

El símbolo de la papelera tachada indica que este objeto de placer no debe tratarse como cualquier otro residuo doméstico sino que se debe llevar al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se elimina correctamente, ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud de las personas, que podrían surgir de un manejo inadecuado de los residuos del producto. Reciclar estos materiales también ayuda a conservar los recursos naturales.

Si necesitas más información sobre cómo reciclar tu aparato, ponte en contacto con el servicio de eliminación de residuos domésticos de tu zona o con el lugar donde compraste el producto.

CÓMO DESECHAR LA BATERÍA: las pilas y las baterías recargables no deben tirarse junto al resto de tus residuos domésticos. Como usuario final, tienes la obligación legal de devolver las pilas usadas. Para ello, utiliza los puntos de recogida públicos que ofrecen las autoridades de gestión de residuos municipales.

Para evitar que se produzca un cortocircuito, hay que sellar con cinta adhesiva los polos de las pilas de litio antes de devolverlas. Por motivos de seguridad, te solicitamos que no nos envíes las baterías por correo y te remitamos a las normas de envío de materiales peligrosos que nos proporcionan las empresas de transporte.

Si la batería está integrada en el producto, no intentes quitarla. Si lo haces, podrías dañar el producto de forma permanente. Tus obligaciones como cliente están reguladas por la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y por la ley de aplicación nacional.

COMO QUITAR LA BATERÍA: esta acción es irreversible. Al abrir el aparato, se anula la garantía. Esto solo debe hacerse cuando vayas a desechar el producto. Para quitar la batería, retira la cubierta de silicona, abre la carcasa de plástico y saca la batería que vas a desechar. Cumple con las leyes medioambientales específicas de tu país. Mantén las baterías usadas fuera del alcance de niños y animales. Aísla las baterías usadas con cinta adhesiva.

Todos nuestros objetos de placer son totalmente sumergibles, lo que facilita su limpieza. Limpiarlos bien siempre antes y después de cada uso. La forma más segura de hacerlo es con el espray limpiador de LELO. Enjuaga el aparato, aplica el espray, déjalo actuar durante 5 segundos y vuelve a enjuagarlo antes de secarlo. Si no tienes espray, puedes limpiarlo con agua caliente y jabón antibacteriano. Enjuágalo con agua limpia y sécalo dando toquecitos con una toalla o con un paño sin pelusas. Nunca uses limpiadores que contengan alcohol, petróleo o acetona.

Presta especial atención a la limpieza de la boquilla de nuestros aparatos succionadores. Pulverice el espray limpiador o aplica jabón dentro de la boquilla, limpiala con agua tibia y sécala con un paño de algodón.

Usa la funda de satén que viene con el aparato y guárdalo en un lugar seco, limpio y protegido del calor y la luz del sol. Guárdalo en un sitio seco y no lo deje en contacto con otros materiales. Para evitar manchas, no lo pongas en superficies absorbentes.

REGISTRO DE LA GARANTÍA: Para activar la garantía limitada de 1 año, registra el número que aparece en la tarjeta de autenticidad en LELO.COM/SUPPORT

GARANTÍA DE 1 AÑO: LELO te ofrece una garantía de UN (1) AÑO a partir de la fecha de compra original, que cubre defectos de fabricación o de los materiales de este producto. La garantía cubre las piezas que afectan al funcionamiento del objeto de placer. Sin embargo, no cubre el deterioro estético causado por un uso indebido, un accidente o negligencia. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía. De encontrarse un defecto y ser notificado a LELO durante el período de garantía, LELO, a su discrepancia, sustituirá el objeto de placer sin coste alguno. Para cualquier reclamación, debe comprobar que el producto está dentro del período de la garantía. Para validar la garantía, guarda el comprobante de compra y el cumplimiento de las condiciones durante todo el periodo de la garantía. Para reclamar la garantía, es necesario realizar una compra a un vendedor autorizado o seguir la opción de presentar una reclamación de garantía. Los gastos de envío del producto no son reembolsables. Este compromiso es una adición a los derechos del consumidor y no afecta a estos derechos en modo alguno.

ELIMINACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS: eliminación de equipos electrónicos antiguos (aplicable en la UE y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de basura)

El símbolo de la papelera tachada indica que este objeto de placer no debe tratarse como cualquier otro residuo doméstico sino que se debe llevar al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se elimina correctamente, ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud de las personas, que podrían surgir de un manejo inadecuado de los residuos del producto. Reciclar estos materiales también ayuda a conservar los recursos naturales.

Si necesitas más información sobre cómo reciclar tu aparato, ponte en contacto con el servicio de eliminación de residuos domésticos de tu zona o con el lugar donde compraste el producto.

CÓMO DESECHAR LA BATERÍA: las pilas y las baterías recargables no deben tirarse junto al resto de tus residuos domésticos. Como usuario final, tienes la obligación legal de devolver las pilas usadas. Para ello, utiliza los puntos de recogida públicos que ofrecen las autoridades de gestión de residuos municipales.

Para evitar que se produzca un cortocircuito, hay que sellar con cinta adhesiva los polos de las pilas de litio antes de devolverlas. Por motivos de seguridad, te solicitamos que no nos envíes las baterías por correo y te remitamos a las normas de envío de materiales peligrosos que nos proporcionan las empresas de transporte.

Si la batería está integrada en el producto, no int