

**ZMH****DE**

1. Wählen Sie die richtige Glühbirne: Wählen Sie den richtigen Typ und die richtige Leistung der Glühbirne gemäß den Anweisungen der Leuchte.
2. Halten Sie die Leuchte sauber: Entfernen Sie regelmäßig Staub und Schmutz von der Leuchte.
3. Überprüfen Sie die Kabel: Überprüfen Sie die Kabel regelmäßig auf Abnutzung und Bruchstellen.
4. Gut belüftet: Die Leuchte sollte in einem gut belüfteten Bereich installiert werden, um Überhitzung zu vermeiden.
5. Achten Sie auf das Gewicht der Leuchte: Stellen Sie sicher, dass die Stützpunkte der Installation das Gewicht der Leuchte tragen können. Trennen Sie die Stromversorgung: Trennen Sie immer die Stromversorgung, wenn Sie Glühbirnen auswechseln oder Reparaturen durchführen, um einen Stromschlag zu vermeiden.

FR

1. Choisir la bonne ampoule : choisir le bon type et la bonne puissance d'ampoule en fonction des instructions du luminaire.
2. Gardez le luminaire propre : éliminez régulièrement la poussière et la saleté du luminaire.
3. Vérifier les fils : vérifiez régulièrement que les fils ne sont pas usés ou cassés.
4. Bien ventilé : le luminaire doit être installé dans un endroit bien ventilé pour éviter toute surchauffe.
5. Attention au poids du luminaire : assurez-vous que les points d'appui de l'installation peuvent supporter le poids du luminaire.
6. Débrancher l'alimentation électrique : débranchez toujours l'alimentation électrique lorsque vous remplacez des ampoules ou effectuez des réparations afin d'éviter tout choc électrique.

NL

1. Kies de juiste lamp: Kies het juiste type en vermogen van de lamp volgens de instructies van de armatuur.
2. Houd de armatuur schoon: Verwijder regelmatig stof en vuil van de armatuur.
3. Controleer de draden: Controleer de draden regelmatig op slijtage of breuk.
4. Goed geventileerd: De armatuur moet in een goed geventileerde ruimte worden geïnstalleerd om oververhitting te voorkomen.
5. Let op het gewicht van de armatuur: Zorg ervoor dat de steunpunten van de installatie het gewicht van de armatuur kunnen dragen.
6. Haal de stekker uit het stopcontact: Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u lampen vervangt of reparaties uitvoert om elektrische schokken te voorkomen.

IT

1. Scegliere la lampadina giusta: scegliere il tipo e la potenza di lampadina giusta in base alle istruzioni dell'apparecchio.
2. Mantenere l'apparecchio pulito: pulire regolarmente l'apparecchio da polvere e sporcizia.
3. Controllare i fili: controllare regolarmente che i fili non siano usurati o rotti.
4. Ben ventilato: l'apparecchio deve essere installato in un'area ben ventilata per evitare il surriscaldamento.
5. Attenzione al peso dell'apparecchio: verificare che i punti di appoggio dell'installazione siano in grado di sostenere il peso dell'apparecchio.
6. Scollegare l'alimentazione: quando si sostituiscono le lampadine o si effettuano riparazioni, scollegare sempre l'alimentazione per evitare scosse elettriche.

ES

1. Elige la bombilla adecuada: Elige el tipo y la potencia de bombilla adecuados según las instrucciones de la luminaria.
2. Mantén limpia la luminaria: Limpia regularmente el polvo y la suciedad de la luminaria.
3. Comprueba los cables: Comprueba periódicamente que los cables no estén desgastados o rotos.
4. Bien ventilada: La luminaria debe instalarse en una zona bien ventilada para evitar el sobrecalentamiento.
5. Preste atención al peso de la luminaria: Asegúrese de que los puntos de apoyo de la instalación pueden soportar el peso de la luminaria.
6. Desconecte la fuente de alimentación: Desconecte siempre la fuente de alimentación cuando sustituya las bombillas o realice reparaciones para evitar descargas eléctricas.

EN

1. Choose the right bulb: Choose the right type and power of bulb according to the instructions of the luminaire
2. Keep the fixture clean: Clean dust and dirt from the fixture regularly.
3. Check the wires: Regularly check the wires for wear and tear or breakage.
4. Well ventilated: The luminaire should be installed in a well-ventilated area to avoid overheating.
5. Pay attention to the weight of the luminaire: Ensure that the support points of the installation can bear the weight of the luminaire.
6. Disconnect the power supply: Always disconnect the power supply when replacing bulbs or making repairs to avoid electric shock.