

## AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ MEUBLES DE CUISINE

L'utilisation de ces meubles de cuisine est soumise au respect strict des consignes de sécurité suivantes afin de prévenir tout risque d'accident, de blessure ou de dommage matériel :

- 1. Installation et Placement :** Installez les meubles sur une surface plane, stable et sèche. Pour les meubles hauts, fixez solidement l'élément au mur à l'aide des dispositifs de sécurité fournis ou recommandés. Une installation inadéquate peut entraîner un basculement dangereux, surtout en cas de charge importante ou de mauvaise répartition du poids.
- 2. Fixations Murales (si applicable) :** Pour les meubles suspendus, assurez-vous que les supports muraux sont adaptés au type de mur (placo, béton, brique, etc.) et capables de supporter la charge maximale indiquée. L'installation doit être réalisée par un professionnel si vous avez un doute sur la structure porteuse.
- 3. Charge Maximale :** Respectez les charges maximales indiquées pour chaque tiroir, étagère ou plan de travail. Placez les objets les plus lourds dans les parties inférieures des colonnes ou dans les meubles bas pour garantir la stabilité de l'ensemble. Ne surchargez pas les éléments hauts, cela pourrait provoquer un arrachement ou une chute d'objet.
- 4. Utilisation Correcte :** Ce meuble est exclusivement conçu pour un usage domestique en intérieur. Ne l'utilisez pas comme échelle, assise ou surface de travail pour des charges lourdes ou des outils non adaptés. Ne grimpez jamais sur les tiroirs ou les étagères ouvertes.
- 5. Entretien et Nettoyage :** Nettoyez uniquement avec des produits adaptés au matériau (mélaminé, bois, stratifié, inox, etc.). Évitez tout contact prolongé avec l'eau, les graisses ou des produits corrosifs. Ne laissez pas d'humidité s'accumuler dans ou autour du meuble. Vérifiez régulièrement l'état des charnières, vis, poignées et coulisses, et remplacez toute pièce défectueuse.
- 6. Précautions pour les Enfants :** Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles ou tirer plusieurs tiroirs en même temps. Installez si nécessaire des dispositifs de verrouillage pour éviter les ouvertures accidentelles, surtout si le meuble contient des objets coupants, lourds ou dangereux.
- 7. Utilisation de l'Électroménager (si intégré) :** Si le meuble intègre un four, micro-ondes ou plaque de cuisson, respectez les distances de sécurité recommandées par les fabricants d'électroménager. Assurez-vous que la ventilation est suffisante et que les raccordements électriques respectent les normes en vigueur.
- 8. Déplacement :** Avant tout déplacement du meuble (par exemple lors d'un déménagement), videz complètement les tiroirs et compartiments. Soulevez les éléments plutôt que de les faire glisser pour éviter d'endommager la structure, les pieds ou le sol.
- 9. Utilisation Interdite :** Ne modifiez pas la structure du meuble (par exemple, en perçant, coupant ou en ajoutant des éléments non fournis par le fabricant). N'utilisez pas ce meuble dans un environnement extérieur ou dans une pièce à fort taux d'humidité (non ventilée), ce qui pourrait dégrader les matériaux et compromettre la sécurité.