

Notice de Securite – Aspirateur / Safety Instructions – Vacuum Cleaner

Francais (FR)

Utilisation :

- Utilisez uniquement sur des surfaces sèches et propres
- Ne pas aspirer de liquides ou de matières inflammables
- Assurez-vous que le sac ou le réservoir est correctement installé avant l'utilisation

Securite :

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son utilisation
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation et avant de le nettoyer
- Ne touchez pas les parties mobiles pendant le fonctionnement

Stockage :

- Rangez l'appareil dans un endroit sec et propre, hors de portée des enfants
- Nettoyez les filtres régulièrement pour maintenir une bonne performance

Avertissement :

- N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou les composants sont endommagés
- Faites vérifier l'appareil par un technicien qualifié en cas de dysfonctionnement

English (EN)

Usage:

- Use only on dry, clean surfaces
- Do not vacuum liquids or flammable materials
- Ensure the bag or container is properly installed before use

Safety:

- Do not leave the appliance unattended while in operation
- Unplug the appliance after each use and before cleaning
- Do not touch moving parts during operation

Storage:

- Store the appliance in a dry, clean place, out of reach of children
- Clean the filters regularly to maintain optimal performance

Warning:

- Do not use if the cord or components are damaged
- Have the appliance inspected by a qualified technician if issues arise

Italiano (IT)

Uso:

- Usare solo su superfici asciutte e pulite
- Non aspirare liquidi o materiali infiammabili
- Assicurarci che la borsa o il contenitore siano correttamente installati prima dell'uso

Sicurezza:

- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento
- Scollegare l'apparecchio dopo ogni utilizzo e prima della pulizia
- Non toccare le parti in movimento durante l'uso

Conservazione:

- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto, pulito e fuori dalla portata dei bambini

- Pulire regolarmente i filtri per mantenere prestazioni ottimali

Avvertenza:

- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o i componenti sono danneggiati
- Far controllare l'apparecchio da un tecnico qualificato in caso di malfunzionamento

Español (ES)**Uso:**

- Utilice solo en superficies secas y limpias
- No aspire líquidos ni materiales inflamables
- Asegúrese de que la bolsa o el contenedor esté correctamente instalado antes de usarlo

Seguridad:

- No deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento
- Desenchufe el aparato después de cada uso y antes de limpiarlo
- No toque las partes móviles durante el funcionamiento

Almacenamiento:

- Guarde el aparato en un lugar seco y limpio, fuera del alcance de los niños
- Limpie los filtros regularmente para mantener un rendimiento óptimo

Advertencia:

- No utilice el aparato si el cable o los componentes están dañados
- Solicite una revisión a un técnico calificado si es necesario

Português (PT)**Uso:**

- Use apenas em superfícies secas e limpas
- Não aspire líquidos nem materiais inflamáveis
- Certifique-se de que a bolsa ou o recipiente esteja corretamente instalado antes de usar

Segurança:

- Não deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver funcionando
- Desligue o aparelho após cada uso e antes de limpá-lo
- Não toque nas partes móveis durante o funcionamento

Armazenamento:

- Guarde o aparelho em um local seco e limpo, fora do alcance das crianças
- Limpe os filtros regularmente para manter um desempenho ideal

Aviso:

- Não use o aparelho se o cabo ou os componentes estiverem danificados
- Procure um técnico qualificado em caso de problemas