

Notice de Securite – Brosse à Dents Electrique / Safety Instructions – Electric Toothbrush

Francais (FR)

Utilisation :

Utilisez uniquement pour brosser les dents avec la brosse à dents électrique

Ne jamais immerger l'appareil complètement dans l'eau

Assurez-vous que la brosse est correctement installée avant de l'utiliser

Securite :

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement

Ne touchez pas les parties électriques avec les mains mouillées

Débranchez l'appareil après chaque utilisation et avant de le nettoyer

Stockage :

Rangez l'appareil dans un endroit sec, propre et hors de portée des enfants

Ne laissez pas l'appareil exposé à des températures extrêmes ou à l'humidité

Avertissement :

N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou les composants sont endommagés

Faites vérifier l'appareil par un technicien qualifié en cas de dysfonctionnement

English (EN)

Usage:

Use only to brush teeth with the electric toothbrush

Never submerge the appliance fully in water

Ensure the toothbrush is properly installed before use

Safety:

Do not leave the appliance unattended while in operation

Do not touch the electric parts with wet hands

Unplug the appliance after each use and before cleaning

Storage:

Store the appliance in a dry, clean place, out of reach of children

Do not expose the appliance to extreme temperatures or moisture

Warning:

Do not use if the cord or components are damaged

Have the appliance inspected by a qualified technician if issues arise

Italiano (IT)

Uso:

Usare solo per spazzolare i denti con lo spazzolino elettrico

Non immergere mai completamente l'apparecchio nell'acqua

Assicurarsi che lo spazzolino sia correttamente montato prima di usarlo

Sicurezza:

Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso

Non toccare le parti elettriche con le mani bagnate

Scollegare l'apparecchio dopo ogni utilizzo e prima della pulizia

Conservazione:

Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto, pulito e fuori dalla portata dei bambini

Non esporre l'apparecchio a temperature estreme o umidità

Avvertenza:

Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o i componenti sono danneggiati
Far controllare da un tecnico qualificato in caso di malfunzionamento

Español (ES)

Uso:

Utilice solo para cepillarse los dientes con el cepillo eléctrico

Nunca sumerja completamente el aparato en agua

Asegúrese de que el cepillo esté correctamente instalado antes de usarlo

Seguridad:

No deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento

No toque las partes eléctricas con las manos mojadas

Desenchufe el aparato después de cada uso y antes de limpiarlo

Almacenamiento:

Guarde el aparato en un lugar seco y limpio, fuera del alcance de los niños

No exponga el aparato a temperaturas extremas ni a humedad

Advertencia:

No utilice el aparato si el cable o los componentes están dañados

Solicite una revisión a un técnico calificado si es necesario

Português (PT)

Uso:

Use apenas para escovar os dentes com a escova elétrica

Nunca mergulhe completamente o aparelho na água

Certifique-se de que a escova esteja corretamente montada antes de usá-la

Segurança:

Não deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver funcionando

Não toque nas partes elétricas com as mãos molhadas

Desligue o aparelho após cada uso e antes de limpá-lo

Armazenamento:

Guarde o aparelho em um local seco e limpo, fora do alcance das crianças

Não exponha o aparelho a temperaturas extremas ou umidade

Aviso:

Não use o aparelho se o cabo ou os componentes estiverem danificados

Procure um técnico qualificado em caso de problemas