

Notice de Securite – Balance Culinaire Electronique / Safety Instructions – Electronic Kitchen Scale

Francais (FR)

Utilisation :

- Utilisez uniquement pour peser des ingrédients alimentaires
- Ne jamais dépasser la capacité maximale de la balance indiquée
- Assurez-vous que la balance est sur une surface stable et plane avant de l'utiliser

Securite :

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement
- Ne touchez pas les composants électroniques avec les mains mouillées
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation et avant de le nettoyer

Stockage :

- Rangez la balance dans un endroit sec, propre et hors de portée des enfants
- Ne laissez pas l'appareil exposé à des températures extrêmes ou à l'humidité

Avertissement :

- N'utilisez pas la balance si le cordon ou les composants sont endommagés
- Faites vérifier l'appareil par un technicien qualifié en cas de dysfonctionnement

English (EN)

Usage:

- Use only to weigh food ingredients
- Never exceed the maximum capacity indicated on the scale
- Ensure the scale is on a stable and level surface before using

Safety:

- Do not leave the appliance unattended while in operation
- Do not touch electronic components with wet hands
- Unplug the appliance after each use and before cleaning

Storage:

- Store the scale in a dry, clean place, out of reach of children
- Do not expose the appliance to extreme temperatures or moisture

Warning:

- Do not use the scale if the cord or components are damaged
- Have the appliance inspected by a qualified technician if issues arise

Italiano (IT)

Uso:

- Usare solo per pesare ingredienti alimentari
- Non superare mai la capacità massima indicata sulla bilancia
- Assicurarci che la bilancia sia su una superficie stabile e piana prima di usarla

Sicurezza:

- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso
- Non toccare i componenti elettronici con le mani bagnate
- Scollegare l'apparecchio dopo ogni utilizzo e prima della pulizia

Conservazione:

- Conservare la bilancia in un luogo asciutto, pulito e fuori dalla portata dei bambini

- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme o umidità

Avvertenza:

- Non utilizzare la bilancia se il cavo o i componenti sono danneggiati
- Far controllare l'apparecchio da un tecnico qualificato in caso di malfunzionamento

Español (ES)**Uso:**

- Utilice solo para pesar ingredientes alimentarios
- Nunca exceda la capacidad máxima indicada en la báscula
- Asegúrese de que la báscula esté sobre una superficie estable y nivelada antes de usarla

Seguridad:

- No deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento
- No toque los componentes electrónicos con las manos mojadas
- Desenchufe el aparato después de cada uso y antes de limpiarlo

Almacenamiento:

- Guarde la báscula en un lugar seco y limpio, fuera del alcance de los niños
- No exponga el aparato a temperaturas extremas ni a humedad

Advertencia:

- No utilice la báscula si el cable o los componentes están dañados
- Solicite una revisión a un técnico calificado si es necesario

Português (PT)**Uso:**

- Use apenas para pesar ingredientes alimentares
- Nunca ultrapasse a capacidade máxima indicada na balança
- Certifique-se de que a balança está em uma superfície estável e nivelada antes de usá-la

Segurança:

- Não deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver funcionando
- Não toque nos componentes eletrônicos com as mãos molhadas
- Desligue o aparelho após cada uso e antes de limpá-lo

Armazenamento:

- Guarde a balança em um local seco e limpo, fora do alcance das crianças
- Não exponha o aparelho a temperaturas extremas ou umidade

Aviso:

- Não use a balança se o cabo ou os componentes estiverem danificados
- Procure um técnico qualificado em caso de problemas